



TRI LED



Mode Musical

Appuyez sur **[Mode]** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche « SU.xx ». Ceci active un show automatique commandé par la musique.

Appuyez sur **[Setup]**.

Vous pouvez maintenant régler la sensibilité pour la commande par la musique.

Sélectionnez une valeur entre 0 (faible sensibilité) et 31 (sensibilité élevée), affichage «

Bouton	Affichage					
Menu	AUTO	dxxx	SL Au	Su _{xx}	Col r	Pa _{xx}
Setup	n xxx	dxxx	d-P _x	Su _{xx}	R xxx	Pa _{xx}
UP/ DOWN	n001 - n100	d001 - d512	d-P1 - d-P7	Su00 - Su31	R000 - R255	PA01 - PA12